



EXT3L

Fernbedienung für Rollladenmodul

433 MHz



50m**



433 Mhz



3V CR2032



ERLEICHTERN SIE IHREN ALLTAG

Steuern Sie die Rollladenmodule (Art.-Nr. 701101 und 701102 nicht im Lieferumfang enthalten) mit dieser Extel Casa-Fernbedienung, mit der Sie mehrere Module koppeln können, für eine komplett zentrale Steuerung mit um jedes Modul Ihrer Anlage mit einer Fernbedienung auszustatten. Mit ihren vier Tasten lässt sie den Rollladen hoch- oder herunterfahren und bietet Ihnen die Möglichkeit, zwei individuelle Schließzeiten entsprechend Ihren Gewohnheiten zu programmieren.

** Bis zu 50 Meter im freien Feld



HOTLINE

2 JAHRE

GARANTIE



MULTIFUNKTIONSMODUL

- Komfort im Alltag: Bedienen Sie Ihren Rollläden ganz mühelos.
- Das Gehäuse wird an der Wand befestigt, die Fernbedienung bleibt jedoch dank ihrer magnetischen Rückseite abnehmbar.
- Funksteuerung auf 433,92 MHz für die Module (Art.-Nr. 701101 oder 701102, nicht im Lieferumfang enthalten).
- Fernbedienung mit 4 Tasten: Rollläden hochfahren, herunterfahren sowie 2 programmierbare Tasten für zwei individuell einstellbare Schließpositionen. Beispielszenario: Erstellen eines Szenarios „niveau d'obturation du volet à 70 %“ (Rolllädenöffnungsgrad 70 %).



VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR IHR ZUHAUSE...


Steuerung Ihrer Rollläden im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder in der Küche mühelos per Fernbedienung.

Steuerung eines motorisierten Garagentors über die Fernbedienung mittels potentialfreiem Kontakt.



WIE FUNKTIONIERT DAS?

Die Rollläden über die Fernbedienung öffnen und schließen.



Einrichten einer Szene

Fahren Sie den Rollläden mithilfe der Tasten „Auf“ und „Ab“ auf der Fernbedienung in die gewünschte Position, beispielsweise halbe Öffnung (50 %). Sobald die Position erreicht ist, halten Sie die Taste „Scène 1“ (Szene 1) 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Position zu speichern. Ein Lichtsignal an der Fernbedienung bestätigt, dass die Position gespeichert wurde. Um diese Einstellung erneut zu verwenden, drücken Sie einfach die Taste „Scène 1“ (Szene 1). Der Rollladen fährt automatisch in die gespeicherte Position (hier: 50 % Öffnung).



ERGÄNZEN SIE IHRE INSTALLATION MIT DEM SORTIMENT **EXT3L** CASA

Steuern Sie Ihre Beleuchtung, Ihre Elektrogeräte usw. ganz unkompliziert über eine Fernbedienung!

Auf unserer Website www.avidsen.com finden Sie unser komplettes Sortiment und erfahren, wie Sie Ihr Zuhause einfacher und intuitiver gestalten können.



TECHNISCHE MERKMALE - FERNBEDIENUNG

ABSTAND	50 m im freien Feld
FREQUENZ	433,92 MHz
MAXIMALE FUNKLEISTUNG	ERP 10dBm
VERWENDUNG	im Innenbereich
INSTALLATION	an der Wand
STEUERUNG	1 Taste „Auf“, 1 Taste „Ab“ und 2 Szenentasten
STROMVERSORGUNG	Funktioniert mit einer 3 V-CR2032 Batterie (im Lieferumfang enthalten)
ABMESSUNGEN DER FERNBEDIENUNG	Höhe 110 mm × Breite 60 mm × Dicke 14 mm
GEWICHT	60 g
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 bis +35°C
NORM UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS



LIEFERUMFANG

- 1 Fernbedienung (CR2032-Batterie, im Lieferumfang enthalten)
- Befestigungssatz


CASA

ART.-NR. 701104



3345117011042

EXT3L



Fotografien und Illustrationen sind unverbindlich / ©AdobeStock.com / Extel ist eine Marke der Avidsen-Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft Avidsen behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale, Abmessungen und Farbtöne der Produkte aus diesem Angebot ohne vorherige Ankündigung zu ändern. © Extel France 2026