



EXT3L

V1

Módulo de iluminación de 1000 W

Ref. 701203

ES



CASA



LÍNEA DE
ATENCIÓN
TÉCNICA

2 AÑOS
GARANTÍA

GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USO



Le agradecemos que
haya adquirido el
**módulo de iluminación
de 1000 W de Extel
CASA.**

A - NORMAS DE SEGURIDAD

1 - PRECAUCIONES DE USO

- No deje que los niños manipulen el producto.
- Este producto está diseñado exclusivamente para un uso interior.
- Este producto está diseñado para un uso con los productos de EXTEL CASA.
- La instalación eléctrica debe cumplir con las normas vigentes (NFC 15-100) y debe realizarla preferentemente personal cualificado.
- No use este producto para controlar una base de toma eléctrica.
- No debe instalarse cerca de productos químicos ácidos, amoníaco o una fuente que emita gases tóxicos.
- No debe instalarse cerca de otros aparatos electrónicos, como un ordenador, una televisión o una grabadora de vídeo.

2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Corte el suministro eléctrico antes de realizar cualquier mantenimiento.
- El producto no requiere ningún mantenimiento especial.
- Use un simple trapo suave ligeramente humedecido para limpiar el producto.
- No use sustancias abrasivas ni corrosivas.
- No vaporice directamente el producto con un aerosol

3 - RECICLAJE




Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas contenidas pueden perjudicar la salud o el medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.



B - CONTENIDO DEL KIT


1 x1



1 Módulo de iluminación



C - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




D - INSTALACIÓN DEL MÓDULO

Aviso: Riesgo de descarga eléctrica. En caso de duda o si usted no es un profesional cualificado, recurra a un técnico o a un especialista antes de realizar cualquier manipulación. No intente intervenir si no domina a la perfección los procedimientos de seguridad.

Recordatorio: la carga del circuito de iluminación debe ser compatible con las características del módulo. Para comprobar la compatibilidad, consulte el capítulo «**Características técnicas**».


1 - Antes de instalar el módulo, corte el suministro eléctrico en el contador.

2. Conecte los cables: conecte el cableado tal y como se indica a continuación.




Live = Fase / Neutral = Neutro

- Conecte el cable de fase al borne **L** del módulo.
- Conecte el cable de neutro al borne **N** del módulo.
- Conecte el cable de fase de la carga al borne **L** ↓ del módulo.
- Conecte el cable de neutro de la carga al borne **N** del módulo.
- Apriete los tornillos de los bornes.




3. Conecte la corriente (contador eléctrico) para continuar con la instalación.

ATENCIÓN: ¡peligro de electrocución! No toque ningún cable pelado ni ninguna parte metálica.




4. Emparejar un interruptor o un mando a distancia con el módulo. Consulte la sección siguiente «**PROCEDIMIENTO DE EMPAREJAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE UN INTERRUPTOR Y/O DEL MANDO A DISTANCIA (REF. NO INCLUIDA 701207, 701208, 701209) CON EL MÓDULO**».



E - PROCEDIMIENTO DE EMPAREJAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE UN INTERRUPTOR Y/O DEL MANDO A DISTANCIA (REF. NO INCLUIDA 701207, 701208, 701209) CON EL MÓDULO

1. Para emparejar un interruptor y/o un mando a distancia con el módulo:

1. En el módulo, pulse una vez el botón (el led del módulo parpadeará). Esto permitirá activar el modo de aprendizaje.
2. En el interruptor de pared o en el mando a distancia inalámbrico, pulse una vez el botón «ON» para emparejarlo. El led del emisor parpadeará una vez y el led del módulo parpadeará dos veces para confirmar que el emparejamiento se ha realizado correctamente y ha finalizado.




2. Para eliminar el emparejamiento del interruptor y/o de un mando a distancia del módulo:

1. En el módulo, pulse una vez el botón (el led del módulo parpadeará). Esto permitirá entrar en el modo de aprendizaje.

2. En el interruptor de pared o en el mando a distancia inalámbrico, pulse una vez el botón «OFF» para eliminar el conjunto módulo - interruptor. El led del emisor parpadeará y el led del módulo parpadeará dos veces para confirmar que el emisor se ha eliminado de la memoria del módulo.



F - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MÓDULO

INSTALACIÓN	Empotrado
FRECUENCIA	Receptor: 433.92 MHz
POTENCIA MÁX.	1000 W (carga resistiva)
USO	Interior
POTENCIA MÁX.	Incandescente: 1000 W Led: 200 W Halógena: 1000 W Fluorescente compacta: 100 W No compatible con bombillas/lámparas regulables.
DIMENSIONES	Altura 47 mm x Anchura 47 mm x Grosor 24,5 mm
PESO	20 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De 0 a 35 °C
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS

G - GARANTÍA

1 - GARANTÍA

- La garantía quedará anulada en el caso de que desmonte las piezas. Utilice únicamente un paño seco y suave para limpiar el exterior.
- Antes de limpiar el producto, desenchúfelo o desconéctelo de la corriente.

ATENCIÓN

- No utilice ningún producto o solución de depuración carboxílica, alcohol o similar. Además de poder dañar el aparato, los vapores son también peligrosos para la salud y explosivos.
- No utilice ninguna herramienta que pueda conducir corriente (cepillo de metal, herramienta puntiaguda u otras) durante la limpieza.

En caso necesario, nuestro sitio técnico está a su disposición: www.avidsen.com

Última versión de las instrucciones descargable en color en: www.avidsen.com

2 - CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Este aparato tiene garantía para las piezas y el mantenimiento en nuestros talleres.
- La garantía no cubre los consumibles (pilas, baterías, etc.) ni los daños ocasionados por un uso incorrecto o una instalación incorrecta, la intervención de una tercera persona, el deterioro por golpe físico o cortocircuito, caída o fenómeno atmosférico.
- No abra el aparato para no perder la garantía.
- Limpie únicamente con un trapo suave, no utilice disolventes. La garantía quedará anulada si desmonta las piezas. Utilice exclusivamente un paño seco y suave para limpiar el exterior. Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo o desconéctelo de la corriente.
- El tique de compra o la factura sirven para demostrar la fecha de compra.

Si tiene alguna dificultad, visite:
www.avidsen.com — sección Soporte

H - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



El abajo firmante, **Avidsen**, declara que el equipo radioeléctrico del tipo EXTEL CASA 701203 cumple con la Directiva 2014/53/UE

Normas:

Módulo

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 61547:2023
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN 60669-1:2018/AC:2020-02
EN IEC 60669-2-1:2022/A11:2022

En Tours, el 15/7/2026
Alexandre Chaverot, presidente



EXT3L

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia
www.avidsen.com