


ESTACIÓN METEOROLÓGICA INALÁMBRICA PANTALLA EN COLOR

con sonda exterior inalámbrica

Ref. 107254

ES



A - NORMAS DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE USO

- La estación meteorológica no debe instalarse en un sitio donde la pantalla se pueda rayar o ensuciar.
- La estación meteorológica no está prevista para una instalación en el exterior, no se debe instalar en condiciones extremas de humedad ni de temperatura.
- No se debe exponer la sonda a la luz directa del sol ni a ninguna fuente luminosa.
- No se debe instalar cerca de productos químicos ácidos, amoníaco o una fuente que emita gases tóxicos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de cualquier mantenimiento, el producto debe desconectarse de la red eléctrica.
- El producto no debe limpiarse con sustancias abrasivas ni corrosivas.
- Use un simple trapo suave ligeramente humedecido.
- No debe vaporizarse un aerosol ya que podría dañar el interior del producto.

RECICLAJE



Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas contenidas pueden perjudicar la salud o el medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.



Está prohibido desechar las pilas usadas con la basura ordinaria. Las pilas/acumuladores que contienen sustancias nocivas llevan marcados los símbolos contiguos, que indican la prohibición de tirarlas con la basura ordinaria. La designación de los metales pesados correspondientes es la siguiente: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Puede entregar estas pilas/acumuladores usados en los depósitos

municipales (centros de clasificación de materiales reciclables), que tienen la obligación de recogerlos. No deje las pilas/pilas de botón/acumuladores al alcance de los niños, manténgalos en un sitio al que no puedan acceder. Hay riesgo de que los niños o los animales domésticos se los traguen. ¡Peligro de muerte! Si a pesar de todo se diera el caso, consulte inmediatamente con un médico o acuda al hospital. Tenga cuidado de no cortocircuitar las pilas ni tirarlas al fuego ni recargarlas. ¡Existe riesgo de explosión!




Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr


B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1 - CONTENIDO DEL KIT


1 x1



3 x1




2 x1



- | | |
|---|---|
| 1 | Estación meteorológica |
| 2 | Adaptador de red eléctrica de 5 V (USB C) |
| 3 | Sonda de temperatura |


B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO






2 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA Y SONDA





1	Información meteorológica, visualización del tiempo
2	Indicador DCF77
3	Temperatura interior
4	Transmisión por radio
5	Temperatura exterior
6	Índice de comodidad
7	Indicador de humedad exterior
8	Indicador de humedad interior
9	Fecha
10	Hora
11	Día de la semana
12	Evolución meteorológica

B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



13	Tecla 
14	Tecla 
15	Tecla 
16	Tecla 
17	Tecla 
18	Compartimento de las pilas (2 x LR03 AA)
19	Toma para el adaptador de red eléctrica incluido de 5 V USB C

B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



20	Tecla ☀/z
21	Compartimento de las pilas (2 x LR03 AA)

3 - FUNCIONES PRINCIPALES



- Pantalla en color con retroiluminación
- Visualización de las temperaturas y de la higrometría interiores y exteriores
- Visualización de la temperatura «**Actual / MÍN. / MÁX. / Tendencia**» interior y exterior
- Visualización de la hora en formato **12** o **24 h**
- Hora radiocontrolada (**DCF77**)
- Alarma diaria (despertador)
- Calendario
- Previsión del tiempo
- Sonda exterior inalámbrica

C - CONFIGURACIÓN

1 - PUESTA EN MARCHA RÁPIDA


Es obligatorio seguir las etapas que se muestran a continuación según el orden descrito.

Introduzca **2 pilas AAA LR03** (no incluidas) en la estación (**18**).



Nota: Es preferible el uso de pilas y del adaptador de red eléctrica para la estación: en caso de corte de la corriente o si se desenchufa el adaptador de red, la estación meteorológica conservará su configuración.

Introduzca después **2 pilas AAA LR03** (no incluidas) en la sonda exterior respetando la polaridad (**21**).



2 - EMPAREJAMIENTO DE LA SONDA CON LA ESTACIÓN

Una vez introducidas las pilas, el emparejamiento es automático. Para forzar este emparejamiento, en caso necesario:

- En la estación, mantenga pulsado durante **5 segundos** el botón , el indicador parpadea.
- En la sonda exterior, retire y vuelva a introducir las pilas situándose cerca de la estación meteorológica.

Nota: No es posible vincular varios sensores a la misma estación. La sonda no está disponible sola.

3 - AJUSTE DE FECHA Y HORA

- Si no pulsa alguno de los botones de los menús de ajuste en un plazo de **20 segundos**, la estación saldrá automáticamente del menú.

- Mantenga pulsada la tecla hasta que parpadee (si el modo de ajuste automático de la hora está activado , no podrá ajustar la hora manualmente).

- Pulse 2 veces la tecla .

- Las dos cifras: parpadean en la pantalla, ajuste el huso horario con las teclas y .

. Valide con la tecla . (Recordatorio: el huso horario de Francia es +01 en invierno y +02 en verano).

- **24 h** o **12 h** parpadea en la pantalla, utilice las teclas y para ajustar el formato de visualización de la hora. Valide con la tecla .

- Ajuste después las horas con las teclas y .

. Valide con la tecla .

- Ajuste los minutos con las teclas y .

. Valide con la tecla .

- Las letras **M** y **D** parpadean en la parte inferior de la pantalla. Utilice las teclas y para ajustar el orden de visualización (**mes / día** o **día / mes**).

- Pulse la tecla para confirmar, ajuste el año con las teclas y .

- Pulse la tecla para confirmar. La cifra a la izquierda de **M** parpadea en la parte inferior de la pantalla.

- Ajuste el mes con las teclas y .

- Pulse la tecla para confirmar. La cifra


C - CONFIGURACIÓN

a la izquierda de **D** parpadea en la parte inferior derecha de la pantalla.

- Ajuste el Día con las teclas y .
- Pulse la tecla para confirmar. Las tres letras del idioma parpadean. Ajuste el idioma de la agenda con las teclas y (GER = alemán / ENG = inglés / FRE = francés / ITA = italiano / SPA = español / DUT = Países Bajos / DAN = danés)
- Pulse la tecla para confirmar.

4 - AJUSTE DEL DESPERTADOR

- Pulse una vez la tecla : aparece **AL** al lado de la hora.
- Pulse durante **3 segundos** la tecla : la hora del despertador parpadea en la pantalla. Ajuste la hora del despertador con las teclas y .
- Pulse la tecla para confirmar. Los minutos parpadean en la pantalla.
- Ajuste los minutos del despertador con las teclas y .
- Pulse la tecla para confirmar. **M-F** o **S-S** parpadea en la pantalla.
- Ajuste los días de activación del despertador con las teclas y (**M-F**: de lunes a viernes, **S-S**: sábado y domingo)
- Pulse la tecla para confirmar. **Zz 08** parpadea en la pantalla.
- Ajuste la duración del recordatorio de alarma con las teclas y .
- Termine el ajuste con una pulsación breve de la tecla .
- Mientras suena la alarma, pulse la tecla /ZZ para silenciar y posponer la alarma el tiempo previamente ajustado (**Zz**).



Para activar el despertador, pulse una vez la tecla , aparece el icono a la izquierda de la hora con el modo actual. El número de pulsaciones

determina el modo.

Para desactivar el despertador, pulse repetidamente la tecla hasta que desaparezca el logotipo .

5 - AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA HORA

Para iniciar el ajuste automático de la hora de la estación, mantenga pulsada la tecla . El indicador (2) parpadea (la retroiluminación se detiene temporalmente). La estación pasa a una recepción por radio (durante 7 minutos) e intenta captar la señal de la hora **DCF77** para actualizar automáticamente la hora y la fecha.

Nota: para una visualización correcta se debe ajustar adecuadamente el huso horario. Si la recepción es insuficiente, acerque la estación a una ventana.

Asegúrese de apartar la estación 2,5 m de cualquier fuente de interferencia (televisión, wifi, microondas, etc.)

En cualquier momento puede detener la búsqueda de la señal si esta no está disponible, pulsando el botón .






Atención: No es posible entrar en los ajustes de la estación durante una búsqueda automática de la hora. Además, se interrumpe la conexión por radio con la sonda exterior.

Si no desea activar la búsqueda automática de la hora, mantenga pulsado durante 2 segundos para que desaparezca el indicador (2).







C - CONFIGURACIÓN

6 - PREVISIÓN DEL TIEMPO

La estación meteorológica ofrece la previsión del tiempo: Esta permite la visualización de 5 estados diferentes:

Sol	
Ligeramente nublado	
Nublado	
Lluvioso	
Lluvia fuerte Tormenta	




Puede ajustar dicha previsión en función de la meteorología actual:

- Mantenga pulsada la tecla  hasta que parpadee .
- Pulse 12 veces la tecla .
- Una vez que parpadea el logotipo de la previsión, utilice las teclas  y  para desplazarse por las previsiones y ajustar las características del tiempo de la estación con el tiempo real que hace en casa.
- Pulse una última vez la tecla  para completar el ajuste.


7 - TEMPERATURA E HIGROMETRÍA

Esta estación meteorológica permite la visualización simultánea de la temperatura interior y exterior, así como la higrometría interior y exterior. La estación meteorológica también le mostrará la evolución de estos valores.

Hay 3 estados posibles:






En aumento	
Estable	
En descenso	

Hay una indicación de comodidad mediante la visualización de smileys (6) en función de los registros realizados en el interior.





8 - AJUSTE DE LA UNIDAD DE MEDICIÓN / MEMORIA MÍN.-MÁX. / Sonda


Modificación de la unidad de medición


- Mantenga pulsada la tecla  hasta que parpadee .
- Pulse 11 veces la tecla .
- Pulse  para cambiar entre °C y °F.
- Finalice el ajuste pulsando 2 veces la tecla .

Visualización de la memoria MÍN.-MÁX.


- Pulse la tecla  para desplazarse por los valores **Máx. / Mín. / Actual**
- Una pulsación mantenida durante **3 segundos** de  borra los valores **MÍN./MÁX.** de la memoria.

9 - AJUSTE DE LA RETROILUMINACIÓN

Si solo funciona con pila, la retroiluminación estará apagada por defecto. Puede encenderla pulsando la tecla  / Z.



La estación meteorológica se iluminará durante **15 segundos**.

Cuando la estación está conectada a un adaptador, puede ajustar la intensidad de la retroiluminación pulsando varias veces la tecla .

D - INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	- La estación funciona con 2 pilas LR03 (no incluidas) y/o un adaptador de red eléctrica de 5 V (incluido) - La sonda funciona con 2 pilas LR03 (no incluidas)
Autonomía	1 a 2 años en condiciones normales de uso.
Frecuencia	433,92 MHz
Alcance entre la sonda y la estación	60 m en campo abierto
Rango de medición de la temperatura interior	0 °C (32 °F) ~ 50 °C (122 °F)
Rango de medición de la temperatura exterior	-20 °C (-4 °F) ~ 60 °C (140 °F)
Rango de medición de la higrometría	20 % HR ~ 95 % HR
Unidad de medición de la temperatura	Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).
Dimensiones de la estación	155 mm x 91 mm x 24 mm
Dimensiones de la sonda	92 mm x 40 mm x 23 mm
Materiales	ABS

2 - SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

La vida útil de las pilas es de uno a dos años en el marco de uso normal.

Use 2 pilas alcalinas de tipo **LR03 AAA** para la estación y 2 pilas alcalinas de tipo **LR03 AAA** para la sonda exterior respetando la polaridad indicada.

3 - GARANTÍA

- Este producto tiene una garantía de 2 años para las piezas y la mano de obra desde la fecha de la compra. Es obligatorio conservar el justificante de compra durante todo el periodo de la garantía.
- La garantía no cubre los daños causados por negligencia, golpes o accidentes.
- El aparato no debe abrirse ni repararse si no es por personal de la empresa Avidsen.
- Cualquier intervención en el aparato anulará la garantía.

4 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO

Si tiene algún problema, puede encontrar toda la ayuda que necesite en nuestro sitio web www.avidsen.com en la pestaña Asistencia.

D - INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL

5 - DECLARACIÓN EU DE CONFORMIDAD

Avidsen declara bajo su entera responsabilidad que el equipo con referencia **107254** cumple con la legislación aplicable de armonización de la Unión Europea y que su conformidad se ha evaluado según las normas aplicables vigentes:

- Directiva RED 2014/53/UE

EN 300220-1 V3.1.1
EN 300220-2 V3.2.1
EN 300 330-2 V2.1.1

- Directiva LVD 2014/35/UE

EN 62368-1:2014 + A11:2017
EN 62479:2010
EN 50663:2017

- Directiva EMC 2014/30/UE

EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.1.1

El producto anteriormente mencionado cumple con la Directiva RoHS 2011/65/UE y con la Directiva Delegada 2015/867/UE.

Firmado por Alexandre Chaverot, presidente, en nombre de Avidsen
19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, Francia

En Tours, a 23/09/2025





aidsen

Aidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - Francia
www.aidsen.com