



STAZIONE METEOROLOGICA SENZA FILI

con sonda esterna senza fili

Rif.107252

IT



12/24h



Allarme
sviglia



Esterno



Interno



LR03 AAA X2
(non include)



LR06 AA X2
(non include)



Retroilluminazione

INDICE

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1 - PRECAUZIONI PER L'USO	05
2 - MANUTENZIONE E PULIZIA	05
5 - SMALTIMENTO	05

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1 - CONTENUTO DEL KIT	06
2 - STAZIONE METEOROLOGICA	06
3 - FUNZIONI PRINCIPALI	07

C - CONFIGURAZIONE

1 - MESSA IN FUNZIONE RAPIDA	08
Associazione della sonda alla stazione meteo	08
Impostazione data e ora	08
Impostazione sveglia	08
Impostazione automatica dell'ora	08
Visualizzazione valori Min-Max	08
Reinizializzazione della stazione meteorologica	09



D - NOTE TECNICHE E LEGALI

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE	10
2 - SOSTITUZIONE DELLE PILE	10
3 - GARANZIA	10
4 - ASSISTENZA E CONSIGLI	10
5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	11

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA**1 - PRECAUZIONI PER L'USO**

- Non installare la stazione meteorologica in luoghi in cui lo schermo potrebbe graffiarsi o sporcarsi.
- La stazione meteorologica non è destinata all'installazione all'esterno, né in condizioni di umidità o temperature estreme.
- Non esporre la sonda direttamente alla luce del sole o a fonti di luce riflessa.
- Non utilizzare prese multiple e/o prolunghe.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di un intervento, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione.
- Non pulire il prodotto con sostanze abrasive o corrosive.
- Utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Per evitare di danneggiare le parti interne del dispositivo, non utilizzare direttamente prodotti spray.

3 - SMALTIMENTO

Questo logo indica che i dispositivi non più utilizzabili non possono essere smaltiti come rifiuti ordinari. Le sostanze tossiche che possono essere contenute, infatti, possono rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. I dispositivi devono essere restituiti al proprio rivenditore oppure smaltiti secondo quanto previsto dalle autorità locali.




Le pile esauste devono essere smaltite in un apposito contenitore. Le pile e gli accumulatori che contengono sostanze nocive presentano i simboli riportati qui a lato, per ricordare all'utente il divieto di smaltimento nei rifiuti ordinari. I metalli pesanti contenuti in pile e accumulatori vengono indicati dalle seguenti sigle: Cd= cadmio, Hg= mercurio, Pb= piombo. Pile e accumulatori possono anche

essere conferiti direttamente ai centri di raccolta dei rifiuti urbani (isole ecologiche per materiali riciclabili), che sono obbligati ad accettarli. Tenere pile/pile a bottone/accumulatori lontano dalla portata dei bambini conservandoli in un luogo a loro inaccessibile. Tali elementi potrebbero essere ingeriti da bambini o animali domestici. Pericolo di morte! Contattare immediatamente un medico o recarsi presso l'ospedale più vicino in caso di ingestione. Attenzione: non cortocircuitare le pile, non gettarle nel fuoco e non tentare di ricaricarle. Rischio di esplosione!



B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


1 - CONTENUTO DEL KIT



1 Stazione meteorologica

2 Sonda di temperatura

2 - STAZIONE METEOROLOGICA



1 Indicatore Tempo

2 Ora

3 Icona sveglia

4 Spia radiocontrollo

5 Ora

6 Indicatore umidità interna

7 Temperatura esterna

8 Indicatore umidità esterna

9 Tasto **SET (Imposta)**

10 Tasto **MEM (Memoria)**

11 Pulsante **reset (Reinializza)**

12 Tasto **SNOOZE/LIGHT (Snooze/Luce)**

13 Tasto +

14 Tasto -

15 Vano pile (2 x LR06 AA)

16 Vano pile (2 x LR03 AAA)

3- FUNZIONI PRINCIPALI

- Visualizzazione temperatura e tasso di umidità interni e esterni
- Visualizzazione ora nel formato 12/24h
- Ora radiocontrollata (DCF77)
- Sveglia giornaliera
- Sonda esterna senza fili

C - CONFIGURAZIONE


1 - MESSA IN FUNZIONE RAPIDA

Eseguire le operazioni descritte di seguito rispettando l'ordine in cui vengono indicate.

Inserire 2 pile AA LR06 (non incluse) nella stazione meteo **15**. Inserire 2 pile AAA LR03 (non incluse) nella sonda esterna rispettando le polarità indicate **16**.

ASSOCIAZIONE DELLA SONDA ALLA STAZIONE METEO

Una volta inserite le pile l'associazione tra la sonda e la stazione meteo viene eseguita automaticamente. Ove necessario, per forzare l'associazione procedere come segue :


- Tenere premuto per 5 secondi il pulsante “-” della stazione meteo ; l'icona  inizia a lampeggiare.
- Sulla sonda esterna, rimuovere e reinserire le batterie stando vicino alla stazione

IMPOSTAZIONE DATA E ORA


- Premere e tenere premuto il tasto **SET (imposta)** fino a quando °C lampeggia.
- Scegliere l'unità di misura con i tasti + e - (°C = Celsius o °F = Fahrenheit). Confermare premendo il tasto **SET (Imposta)**.
- **24h** o **12h** lampeggia sul display, impostare il formato di visualizzazione dell'ora con i tasti + e -. Confermare premendo il tasto **SET (Imposta)**.
- Le cifre **00** lampeggiano sul display, impostare il fuso orario con i tasti **UP (Su)** e “-”. Confermare premendo il tasto **SET (Imposta)**.
- Impostare il valore delle ore usando i tasti + e -. Confermare premendo il tasto **SET (Imposta)**.
- Impostare il valore dei minuti usando i tasti + e -. Confermare premendo il tasto **SET (Imposta)**.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

- Premere una volta il tasto **SET (Imposta)**: la dicitura **AL** appare al lato dell'ora.
- Tenere premuto per **3s** il tasto **SET (Imposta)**: Le ore della sveglia lampeggiano sullo schermo. Impostare le ore della sveglia usando i tasti + e -
- Confermare premendo il tasto **SET (Imposta)**. I minuti della sveglia lampeggiano sullo schermo.
- Impostare i minuti della sveglia usando i tasti + e -

- Confermare premendo il tasto **SET (Imposta)**. **Zz 05** lampeggia sullo schermo.
- Impostare dopo quanto tempo la sveglia dovrà suonare nuovamente usando i tasti + e -
- Concludere l'impostazione premendo brevemente su **SET (Sveglia)**
- Durante la sveglia, premendo il tasto **Snooze/Light (Snooze/Luce)** il tasto silenzierà e ritarderà l'allarme del tempo precedentemente impostato (**Zz**). Per attivare la sveglia, premere una volta il pulsante +; l'icona di una campana  (3) apparirà tra l'ora e i minuti
Per disattivare la sveglia, premere una volta il tasto +; la campana (3) non sarà più visualizzata. La durata della suoneria della sveglia è di 2 minuti massimo.

IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DELL'ORA

Per avviare l'impostazione automatica dell'ora visualizzata dalla stazione meteo, premere e tenere premuto il tasto + fino a quando la spia  (4) non inizierà a lampeggiare. La stazione meteo attiva la funzione di ricezione radio (per 7 minuti) e tenta di ricevere il segnale orario DCF77 in modo da aggiornare automaticamente sia la data che l'ora.

N.B.: affinché la data e l'ora siano visualizzate correttamente, è necessario che il fuso orario selezionato sia quello corrente. Se non c'è campo, avvicinare la stazione a una finestra.

Assicurarsi che la stazione meteo sia distante almeno 2,5m da eventuali fonti di interferenza (televisore, modem/router, forno a microonde, ecc.).

Se la ricerca del segnale non dà risultati, è possibile interromperla in qualsiasi momento premendo il pulsante +.

VISUALIZZAZIONE VALORI MIN-MAX

- Una breve pressione su **MEM (Memoria)** visualizza i valori massimi misurati, premendo **MEM** visualizza i valori minimi misurati, una terza pressione su **MEM** consente di tornare alla visualizzazione dei valori correnti. Una breve pressione per **3 secondi** su **MEM** cancella i valori **MIN/MAX** memorizzati.

REINIZIALIZZAZIONE DELLA STAZIONE METEOROLOGICA:

In caso di problemi, errata impostazione o malfunzionamento, premendo il tasto reset (reinializza) (B.6) è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica della stazione meteo. La configurazione dovrà poi essere ripetuta da capo.

D - NOTE TECNICHE E LEGALI

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Stazione meteorologica	
<i>Alimentazione</i>	- La stazione meteo funziona con 2 pile LR6 (non incluse) - La sonda funziona con 2 pile LR3 (non incluse)
<i>Autonomia</i>	1-2 anni (in condizioni di utilizzo normali).
<i>Frequenza</i>	433,92MHz
<i>Portata tra la sonda e la stazione meteo</i>	60m in campo libero.
<i>Intervallo di rilevamento temperatura interna</i>	0°C (32°F) ~ 50°C (122°F)
<i>Intervallo di rilevamento temperatura esterna</i>	-20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F)
<i>Intervallo di rilevamento umidità</i>	20%RH ~ 95%RH
<i>Unità di misura Temperatura</i>	Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).
<i>Dimensioni stazione meteo</i>	129mm x 87,5mm x 38,5mm
<i>Dimensioni sonda</i>	92mm x 40mm x 23mm
<i>Materiali</i>	ABS

2 - SOSTITUZIONE DELLE PILE

Nell'ambito del normale utilizzo della stazione meteorologica la durata di vita delle pile è variabile da uno a due anni.

Utilizzare 2 pile alcaline tipo LR06 AA 1,5V per la stazione meteo e 2 pile alcaline tipo LR03 AAA 1,5V per la sonda esterna rispettando le polarità indicate.

3 - GARANZIA

- Il presente prodotto è coperto da una garanzia componenti e manodopera di 2 anni, a partire dalla data di acquisto. Per far valere la garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.
- La garanzia non copre eventuali danni dovuti a negligenza, urti o incidenti.
- Eventuali interventi di riparazione autonomi del prodotto rendono nulla la garanzia.

4 - ASSISTENZA E CONSIGLI

- Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato i nostri prodotti e realizzato il presente manuale, qualora l'utente incontri difficoltà nell'installare il prodotto o abbia dei dubbi, è invitato a contattare i nostri specialisti, che saranno sempre a sua completa disposizione per rispondere a tutte le sue domande.
- In caso di malfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti tenendo il prodotto a portata di mano. Molto probabilmente il problema deriva da un'errata impostazione o da un'installazione non conforme e così facendo i nostri tecnici potranno diagnosticarne subito l'origine. Se invece il problema dovesse derivare dal prodotto stesso il tecnico fornirà all'utente un apposito numero di pratica per poter effettuare un reso in negozio. In mancanza di tale numero di pratica il rivenditore potrà rifiutarsi di sostituire il prodotto difettoso.

I tecnici del nostro servizio post-vendita sono disponibili al numero:

Assistenza clienti: + 39 02 97 27 15 98
tecnico@avidsen.com

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Avidsen si impegna a disporre di uno stock di pezzi di ricambio per questo prodotto durante il periodo di garanzia contrattuale.

5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Avidsen dichiara sotto la sua completa responsabilità che l'apparecchiatura codice 107252 è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti:

- Direttiva RED 2014/53/UE

EN 300 220-1 V3.1.1
EN 300220-2 V3.2.1
EN 300330-2 V2.1.1

- Direttiva LVD 2014/35/UE

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 62479:2010
EN 50663:2017

- Direttiva EMC 2014/30/UE

EN 301489-1 V2.2.3
EN 301489-3 V2.1.1

Il prodotto di cui sopra è conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE e alla direttiva delegata 2015/867/UE.

Firmato dal presidente della società Alexandre Chaverot, in nome e per conto di Avidsen
19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, Francia

Tours, 20/12/2022





avidsen

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - Francia